

# INTEX<sup>®</sup> MANUALUL DE UTILIZA

## Piscină Easy Set

### 6' x 20" (183cm x 51cm)

#### IMPORTANT

ACEST MANUAL CONINE INFORMAII DE SIGURANA IMPORTANTE.  
CITII-L CU ATENIE ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS SI  
PASTRAI-L ÎN VEDEREA CONSULTARII ULTERIOARE.

Datorită politicii de îmbunătățire în permanență a produselor sale, Intex își rezervă dreptul de a modifica specificațiile și aspectul, ducând poate la actualizarea manualului fără notificări prealabile.

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unites Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

INTEX<sup>®</sup>

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Pagina 1

## CUPRINS

<b>Avertisment</b> .....	3-5
<b>Referință asupra Pieselor</b> .....	6
<b>Instrucțiuni de montare</b> .....	7-9
<b>Întreținerea piscinei și folosirea substanțelor chimice</b> .....	10
<b>Depozitarea și îngrijirea pe timp de iarnă</b> .....	11
<b>Întreținerea și golirea piscinei</b> .....	12
<b>Remediarea problemelor</b> .....	13
<b>Siguranța acvatică generală</b> .....	13

### Introducere:

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat o piscină Intex. Acordați câteva minute citirii acestui manual înainte de a vă monta piscina. Aceste informații vor prelungi durata de viață utilă a piscinei, ea devenind mai sigură pentru clipele de distracție petrecute alături de familie. De asemenea, vă recomandăm să vizionați filmul cu instrucțiuni de pe site-ul nostru [www.intexdevelopment.com/support/videos](http://www.intexdevelopment.com/support/videos). Se recomandă ca piscina să fie montată de o echipă din 2 persoane. Cu cât contribuie mai multe persoane, cu atât montarea va decurge mai repede.

Asamblarea nu necesită unelte.

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Pagina 2

# REGULI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Citiți, înțelegeți și respectați cu grijă toate instrucțiunile înainte de a instala și folosi acest produs.



## ATENȚIE

- **Supravegherea continuă și competentă a copiilor și persoanelor cu dizabilități de către un adult este obligatorie.**
- Verificați toate ușile, ferestrele și balustradele de siguranță, pentru a împiedica folosirea neautorizată, neintenționată sau nesupravegheată a piscinei.
- Montați o balustradă de siguranță care va împiedica accesul copiilor mici și al animalelor la piscină.
- Piscina și accesoriile trebuie asamblate și dezasamblate numai de către adulți.
- Nu faceți scufundări, nu săriți și nu vă lăsați să alunecați într-o piscină supraterană sau cu apă puțin adâncă.
- Dacă piscina nu este așezată pe o suprafață plană, dreaptă, uniformă, aceasta se poate deteriora sau persoana din piscină poate fi aruncată afară.
- Nu vă sprijiniți, nu încălecați și nu exercitați presiune asupra cercului gonflabil sau marginii superioare, dat fiind că se pot produce accidente sau inundații. Nu permiteți ca o persoană să stea pe, să se urce pe sau să încalce marginile piscinei.
- Scoateți / îndepărtați toate jucăriile și obiectele plutitoare din piscină / din jurul acesteia atunci când nu o utilizați. Obiectele din piscină sunt atrăgătoare pentru copiii mici.
- Țineți jucăriile, scaunele, mesele și alte obiecte pe care se pot sui copiii la o distanță de cel puțin 1,22 metri de piscină.
- Țineți echipamentul de salvare lângă piscină și lăsați numerele de urgență lângă telefonul cel mai apropiat de piscină. Exemple de echipament de salvare: colac de salvare aprobat de paza de coastă, cu frânghie atașată, baliză rigidă și rezistentă, cu o lungime de minimum 3,65 metri.
- Nu înotați niciodată singur și nu le permiteți altora să înoate singuri.
- Păstrați piscina curată și liberă. Fundul piscinei trebuie să fie întotdeauna vizibil din zona cadrului exterior al acesteia.
- Dacă înotați noaptea, folosiți lumină artificială pentru a ilumina toate indicatoarele de siguranță, scările, fundul piscinei și căile de acces.
- Nu vă apropiați de piscină atunci când ați consumat alcool sau ați luat medicamente.
- Interziceți accesul copiilor la prelatele piscinei, pentru a evita încurcarea acestora în prelate, înecul sau alte accidente grave.
- Prelatele trebuie să fie complet îndepărtate înainte de a folosi piscina. Copiii și adulții nu pot fi observați sub prelată.
- Nu acoperiți sau descoperiți piscina atunci când dumneavoastră sau altcineva se află înăuntru.

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

## REGULI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE (continuare)

Citiți, înțelegeți și respectați cu grijă toate instrucțiunile înainte de a instala și folosi acest produs.



### ATENȚIE

- Păstrați piscina și zona unde se află aceasta curate și libere, pentru a evita alunecările și căzăturile, precum și obiectele care pot provoca accidente.
- Protejați-i pe toți utilizatorii piscinei de bolile contractate prin contactul cu apa, păstrând apa din piscină curată. Nu înghițiți apa din piscină. Respectați normele de igienă.
- Piscinele se pot uza și deteriora. Întrețineți cu atenție piscina dumneavoastră. Anumite tipuri de deteriorare excesivă sau accelerată pot provoca distrugerea piscinei. Distrugerea piscinei poate determina scurgerea unei mari cantități de apă.
- Această piscină trebuie utilizată numai în aer liber.
- Goliți-o și depozitați-o atunci când nu o utilizați.
- În timpul sezonului în care piscina poate fi utilizată, sistemul de filtrare trebuie pus în funcțiune zilnic, pe o perioadă de timp suficientă pentru a asigura cel puțin o înlocuire completă a volumului de apă.
- În sezonul de folosire a piscinei, sistemul de filtrare trebuie neapărat pus în funcțiune zilnic, suficient timp pentru a asigura cel puțin o înnoire completă a volumului de apă.

**CADRELE ȘI PRELATELE PISCINEI NU REPREZINTĂ ÎNLOCUITORI AI SUPRAVEGHERII CONTINUE ȘI COMPETENTE A ADULȚILOR. PISCINA NECESITĂ PREZENȚA UNUI SALVAMAR ADULȚII AU, AȘADAR, OBLIGAȚIA SĂ FIE SALVAMARI SAU SUPRAVEGHETORI ȘI SĂ PROTEJEZE VIETILE TUTUROR UTILIZATORILOR PISCINEI, ÎN SPECIAL A COPIILOR, ÎN ȘI ÎN JURUL PISCINEI.**

**ÎN CAZUL NERESPECTĂRII ACESTOR AVERTISMENTE, APARE RISCUL DE DISTRUGERE A BUNURILOR, PRODUCERE DE ACCIDENTE GRAVE SAU SURVENIRE A DECESULUI.**

#### Recomandare:

Deținătorii de piscine trebuie să respecte legile locale sau naționale referitoare la protejarea copiilor, balustradele de siguranță, sursele de iluminat și alte cerințe de siguranță. Clienții vor contacta biroul legislativ local pentru informații suplimentare.

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI**

Pagina 4

## REGULI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE (continuare)

81  
IO

Citiți, înțelegeți și respectați cu grijă toate instrucțiunile înainte de a instala și folosi acest produs. Aceste avertizări, instrucțiuni și măsuri de siguranță acoperă riscurile cele mai des asociate cu activitățile acvatice, dar acestea nu acoperă toate riscurile și pericolele în toate situațiile. Vă rugăm acordați atenție, bazați-vă pe bun simț și judecată când practicați orice activitate acvatică. A se păstra pentru consultări viitoare. Citiți cu atenție marcajele de pe ambalaj și păstrați-l pentru consultări viitoare. Consultați produsul pentru avertizări suplimentare.

### Generalități

- Verificați periodic știfturile, bolțurile și/sau șuruburile pentru depistarea urmelor de rugină, așchiile sau muchiile tăioase, în special suprafețele accesibile, pentru evitarea rănilor.

### Siguranța persoanelor care nu știu să înoate

- Supravegherea continuă, activă și atentă a înnotătorilor slabi de către un adult competent este necesară în permanență (copiii sub cinci ani prezintă cel mai ridicat risc de înec).
- Desemnați un adult competent pentru a supraveghea piscina de fiecare dată când piscina este utilizată.
- Înnotătorii slabi sau persoanele care nu știu să înoate trebuie să poarte echipament de protecție când folosesc piscina.
- Când piscina nu este utilizată sau este nesupravegheată, îndepărtați toate jucăriile din piscină și din apropiere pentru a evita atragerea copiilor în piscină.

### Dispozitive de siguranță

- Se recomandă instalarea unei bariere (și siguranțarea tuturor ușilor și a ferestrelor, acolo unde acest lucru este posibil) pentru a preveni accesul neautorizat în piscină.
- Barierele, foliile de acoperire a piscinelor sau alte dispozitive de siguranță similare sunt elemente ajutoare dar nu pot înlocui supravegherea continuă a unui adult competent.

### Echipamentul de siguranță

- Se recomandă păstrarea echipamentului de salvare (de ex. colac) în apropierea piscinei.
- Păstrați în vecinătatea piscinei un telefon ce funcționează și o listă cu numere de urgență.


### Utilizarea în siguranță a piscinei

- Încurajați toți utilizatorii, în special copiii să învețe să înoate.
- Învățați Măsuri bazice vitale (Resuscitare cardio-pulmonară - RCP) și reîmprospătați-vă periodic cunoștințele. În caz de urgență, aceste măsuri se pot adevăra vitale pentru salvarea vieții.
- Instruiți toți utilizatorii piscinei, inclusiv copiii cu privire la gesturile pe care să le adopte în caz de urgență.
- Nu efectuați niciodată scufundări în surse de apă cu adâncime mică. Acest lucru poate duce la răni grave sau chiar fatale.
- Nu utilizați piscina când sunteți sub influența alcoolului sau a medicației care vă pot afecta abilitatea de a utiliza piscina în siguranță.
- Când sunt utilizate folii de piscină, îndepărtați-le complet de pe suprafața apei înainte de a intra în piscină.
- Protejați ocupanții piscinei de bolile care pot fi cauzate de sursele de apă, menținând salubritatea apei din piscină și adoptând măsuri de igienă. Consultați instrucțiunile privind tratarea apei din manualul de utilizare.
- Depozitați produsele chimice (de ex. produsele de igienizare și de salubritate a apei) într-un loc inaccesibil copiilor.
- Scările detașabile trebuie amplasate pe o suprafață orizontală.
- Citiți și respectați avertismentele și marcajele privind siguranța de pe pereții piscinei.

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

## REFERINȚĂ ASUPRA PIESELOR

Înainte de a vă asambla produsul, vă rugăm petreceți câteva minute pentru a verifica prezența tuturor componentelor și a vă familiariza cu ele.



**OBSERVAȚIE:** Desenele au numai rol ilustrativ. Este posibil să nu reprezinte produsul real. Piesele nu sunt la mărimea reală.

NR. REF.	DESCRIERE	NR. BUCĂȚI	NR. PIESĂ DE REZERVA
1	LINER PISCINĂ (CAPAC SUPAPĂ GOLIRE INCLUS)	1	13347
2	BUȘON SITĂ (CU 1 ÎN PLUS)	3	10127
3	CONECTOR DE SCURGERE	1	10201
4	CAPAC VENTIL SCURGERE	1	10649

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Pagina 6

## MONTAREA PISCINEI

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE ALEGEREA LOCULUI ȘI  
PREGĂTIREA TERENULUI



- **Locul de amplasare a piscinei trebuie să vă permită să verificați toate ușile, ferestrele și balustradele de siguranță, pentru a împiedica utilizarea neautorizată, neintenționată sau nesupravegheată a piscinei.**
- **Montați o balustradă de siguranță care va împiedica accesul copiilor mici și al animalelor la piscină.**
- **Dacă piscina nu este așezată pe o suprafață plană, dreaptă, uniformă și în conformitate cu instrucțiunile de mai jos, aceasta se poate strica sau persoana din piscină poate fi aruncată afară, producându-se accidente grave sau distrugerea bunurilor.**
- **Pericol de electrocutare: conectați pompa de filtrare numai la o priză cu împământare, protejată de un întreruptor pentru lipsa circuitului de împământare (GFCI) sau de un dispozitiv de curent rezidual (DCR). Pentru a reduce pericolul de electrocutare, nu folosiți prelungitoare, temporizatoare, fișe adaptoare sau fișe convertitoare pentru a conecta pompa la sursa de alimentare cu electricitate. Alegeți o priză bine amplasată. Așezați cablul într-un loc unde nu va fi deteriorat de mașinile de tuns iarba, mașinile de tuns gardul viu și alte echipamente. Vezi manualul pompei de filtrare pentru avertismente și instrucțiuni suplimentare.**
- **Risc de vătămări grave: nu încercați să asamblați piscina pe timp de vânt puternic.**

**Selectați o locație exterioară pentru piscinăținând cont de următoarele aspecte:**

1. Zona unde va fi instalată piscina trebuie să fie perfect dreaptă și uniformă. Nu așezați piscina pe o pantă sau pe o suprafață înclinată.
2. Terenul trebuie să fie suficient de compact și de ferm pentru a suporta presiunea și greutatea piscinei montate. Nu așezați piscina pe sol noroi, nisipos, moale sau instabil.
3. Nu asamblați piscina pe o punte, balcon sau platformă, deoarece acestea s-ar putea prăbuși sub greutatea piscinei umplute cu apă.
4. Piscina trebuie să se afle la cel puțin 1,22 metri distanță de obiectele pe care se poate urca un copil pentru a avea acces la piscină.
5. Iarba de sub piscină ar putea fi deteriorată. Piscina va determina uscarea ierbii. Stropii de apă pot distruge vegetația.
6. Eliminați mai întâi toate plantele agresive. Anumite soiuri de iarbă, cum ar fi St. Augustine și Bermuda, pot crește prin liner. Iarba care crește prin materialul piscinei nu reprezintă un defect de fabricație.
7. Zona trebuie să faciliteze golirea piscinei după fiecare utilizare și/sau pentru depozitarea pe termen lung a piscinei.

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Pagina 7

## MONTAREA PISCINEI (continuare)

81  
IO

Piscina poate fi cumpărată cu pompa filtru Intex Krystal Clear™. Pompa filtru are un set de instrucțiuni separat și trebuie montată după ce asamblați această unitate.

Tempul de asamblare estimat 10 ~ 30 de minute. (Rețineți că timpul de asamblare este doar aproximativ și experiența de asamblare individuală poate varia.)

### 1. Pregătirea terenului și amplasarea piscinei


- Găsiți o zonă dreaptă și uniformă în care nu sunt pietre, crengi sau alte obiecte ascuțite care pot găuri linerul piscinei sau provoca accidente.
- Deschideți cu mare atenție cutia în care se află linerul etc., deoarece aceasta poate fi folosită pentru a păstra piscina în timpul lunilor de iarnă.

- Scoateți materialul piscinei (1) și desfășurați-l pe zona curățată, cu supapa de golire îndreptată spre zona de scurgere. Scoateți ventilul de scurgere afară din casă.

**IMPORTANT: Montați întotdeauna piscina împreună cu cel puțin 2 persoane. Nu târați folia peste sol, deoarece astfel puteți provoca scurgeri sau alte deteriorări (vezi imaginea 2).**

- În timpul instalării linerului, îndreptați racordurile sau orificiile furtunului în direcția sursei de alimentare cu electricitate. Marginea exterioară a piscinei asamblate trebuie să se afle în zona conexiunii electrice pentru pompa de filtrare opțională.


- Așezați piscina, întinzând părțile albastre ale acestora pentru a netezi cât mai mult fundul (vezi imaginea 2).



### 2. Umflarea inelului

- Ridicați cercul superior pentru a vă asigura că este complet în afara conturului peretelui și cu fața în sus. Umflați cercul superior ținându-l fixat în mijlocul piscinei și folosind o pompă de aer manuală (vezi imaginea 3). Păstrați inelul superior centrat în mijlocul piscinei când efectuați această operație. Este posibil ca alte compartimente să se umfle printr-o supapă de umflare separată.

**IMPORTANT: Pentru a împiedica explozia, NU folosiți o pompă de înaltă presiune, cum ar fi un compresor de aer. NU umflați excesiv. Folosiți o pompă Intex manuală (nu este inclusă).**



## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI



**MONTAREA PISCINEI (continuare)****IMPORTANT**

Umflarea corectă a cercului superior.

Temperaturile exterioare ale aerului și apei afectează presiunea internă a cercului superior. Cea mai bună metodă de menținere a unei rigidități corecte este să lăsați spațiu pentru dilatarea pe timp de zi, fiindcă soarele încălzește aerul din interiorul cercului. Atunci când temperaturile sunt foarte ridicate, verificați cercul, pentru a vedea dacă trebuie să evacuați niște aer, pentru a evita deteriorarea piscinei.

**Intex, reprezentanții autorizați sau angajații acesteia nu își asumă nicio responsabilitate pentru deteriorarea (cum ar fi găurirea) cercului superior gonflabil, provocată de neglijență, uzura obișnuită, utilizarea abuzivă și neatență sau forțele externe.**

**3. Supapa de golire/umplere**



- Dacă piscina a fost achiziționată fără o pompă de filtrare, folosiți două din cele trei dopuri (2) și introduceți-le în orificiile de golire ale pompei de filtrare negre, pe interiorul piscinei, astfel încât apa să nu iasă în timpul umplerii.
- Dacă piscina a fost achiziționată cu o pompă de filtrare, consultați mai întâi manualul pompei de filtrare Krystal Clear™ și apoi treceți la pasul 5.

**4. Umplerea piscinei**

- Înainte de a umple piscina cu apă, asigurați-vă că bușonul de golire din interiorul piscinei este închis și că ați strâns bine capacul de golire de la exterior. Umpleți piscina cu maximum 2,5 cm de apă. Vedeți dacă există diferențe notabile la înclinarea fundului piscinei.

**IMPORTANT: Dacă apa din piscină curge într-o parte, piscina nu este complet dreaptă. Fixarea piscinei pe o suprafață care nu este orizontală va duce la răsturnarea piscinei ceea ce va face ca peretele lateral să se bombeze. Dacă piscina nu este complet orizontală, trebuie să o goliți, să nivelați suprafața sau să mutați piscina într-o altă zonă care este nivelată și să reumpleți piscina.**

- Începeți să îndreptați încrețiturile rămase (din interiorul piscinei) prin tragerea de locul unde se întâlnește fundul piscinei cu marginea sa, sau (din afara piscinei) introduceți mâna sub marginea piscinei, prindeți de fund și trageți. Dacă pânza de pus dedesubt produce încrețiturile, atunci e nevoie de 2 adulți pentru a trage să le îndrepte (vezi imaginea 4).
- Pereții linerului piscinei se vor ridica atunci când umpleți piscina cu apă (vezi imaginea 5).
- Umpleți piscina cu apă până în partea de jos a inelului umflat care este nivelul liniei de umplere recomandate (vezi imaginea 1).



**PĂSTRAȚI ACESTE ÎN**

## ÎNTREȚINEREA PISCINEI ȘI FOLOSIREA SUBSTANȚELOR CHIMICE



# ATENȚIE

### NU NEGLIJAȚI URMĂTOARELE

- Rotejați-i pe toți utilizatorii piscinei de bolile contractate prin contactul cu apa, păstrând apa din piscină curată. Nu înghițiți apa din piscină. Respectați normele de igienă.
- Păstrați piscina curată și liberă. Fundul piscinei trebuie să fie întotdeauna vizibil din zona cadrului exterior al acesteia.
- Interziceți accesul copiilor la prelatele piscinei, pentru a evita încurcarea acestora în prelate, înecul sau alte accidente grave.

### • Curățarea cercului superior

Cercul superior trebuie șters cu o cârpă umedă după fiecare utilizare, iar piscina trebuie acoperită cu o prelată care împiedică depunerea reziduurilor, atunci când nu este utilizată. Astfel, cercul va fi păstrat curat și fără pete. Dacă apar pete întunecate pe suprafața cercului superior, ștergeți cercul superior cu o cârpă moale, folosind o soluție de detergent de rufe slab și apă. Frecați ușor pata, având grijă ca mizeria să nu cadă în apa din piscină. Nu folosiți detergenți concentrați, materiale abrazive sau perii.

### • Intretinerea apei

Menținerea pH-ului potrivit al apei este cel mai important factor de prelungire a duratei de utilizare și de păstrare a aspectului linerului, precum și de asigurare a unei ape curate, sănătoase, sigure. Tehnica potrivită este importantă pentru testarea apei. Consultați profesionistul pentru substanțele chimice, kiturile și procedurile de testare. Citiți și urmați instrucțiunile scrise ale producătorului substanțelor chimice.

1. Nu lăsați clorul să intre în contact cu linerul înainte de a se fi dizolvat complet. Clorul sub formă de granule sau pastile trebuie să fie dizolvat, mai întâi, într-o găleată cu apă. La fel, clorul lichid, dacă este turnat în diverse locuri din piscină, trebuie să fie bine amestecat cu apa din piscină.
2. Nu combinați niciodată substanțele chimice, adăugați-le separat în apa din piscină și amestecați-le cu aceasta înainte de adăuga și alte substanțe chimice.
3. Apa din piscină poate fi menținută curată cu ajutorul unei plase colectoare pentru murdăria de suprafață (skimmer) Intex și al unui aspirator Intex. Contactați dealerul pentru aceste accesorii pentru piscină.
4. Nu folosiți dispozitive de spălare sub presiune pentru a curăța piscina.

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI



## ATENȚIE

URMAȚI ÎNTOTDEAUNA INSTRUCȚIUNILE PRODUCĂTORULUI DE SUBSTANȚE CHIMICE ȘI AVERTISEMENTELE DE SĂNĂTATE ȘI RISC.

**Nu adăugați substanțe chimice în timp ce piscina este ocupată. Pot apărea iritații ale pielii sau ochilor.** Soluțiile de clor concentrate pot deteriora linerul piscinei. Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., companiile afiliate, reprezentanții autorizați și centrele de service, distribuitorii sau angajații acestora NU își asumă nicio responsabilitate în fața cumpărătorului sau a unui terț pentru daunele asociate scurgerii apei din piscină, substanțelor chimice sau deteriorării calității apei. **Țineți cartușele filtrante de rezervă la îndemână. Înlocuiți cartușele la fiecare două săptămâni.** Vă recomandăm să folosiți o pompă de filtrare Krystal Clear™ Intex pentru toate piscinele noastre supraterane.

## IMPORTANT

Înainte de a permite cuiva să folosească piscina, țineți o întrunire de familie și stabiliți un set de reguli care să includă cel puțin regulile de siguranță importante și informațiile despre siguranța acvatică generală din acest manual. Recitiți regulat aceste reguli împreună cu toți utilizatorii piscinei, inclusiv cu musafirii.

### DEPOZITAREA ȘI ÎNGRIJIREA PE TIMP DE IARNĂ

**Îngrijirea piscinei dumneavoastră supraterane pe timp de iarnă**  
După utilizare, goliți și depozitați cu ușurință piscina într-un loc sigur. Trebuie să goliți, demontați și să depozitați corespunzător piscina când temperatura scade sub 41 de grade Fahrenheit (5 grade Celsius) pentru a preveni avarierea piscinei și a componentelor sale datorită înghețului. Daunele provocate de gheață pot cauza ruperea foliei sau căderea piscinei.  
**Vezi sec iunea „Golirea piscinei”.**

**Dacă temperaturile din zona dvs. nu scad sub 41 grade Fahrenheit (5 grade Celsius) și alegeți să lăsați piscina în aer liber, pregătiți-o după cum urmează:**

1. Curățați bine apa din piscină (în cazul piscinei Easy Set sau al celei cu cadru oval, verificați dacă cercul superior este bine umflat).
2. Scoateți plasa colectoare (skimmerul) (dacă este cazul) sau alte accesorii atașate la racordul cu filet al sitei. Înlocuiți grila sitei dacă este necesar. Asigurați-vă că toate accesoriile sunt curate și complet uscate înainte de depozitare.
3. Astupați fittingul de captare și golire din interiorul piscinei cu dopul furnizat (dimensiunile 16' și inferioare).
4. Scoateți scara (dacă este cazul) și depozitați-o într-un loc sigur. Asigurați-vă că scara este complet uscată înainte de a o depozita.
5. Scoateți furtunurile care racordează pompa și filtrul la piscină.
6. Adăugați substanțele chimice potrivite pentru iarnă. Consultați dealerul local, deoarece diferențele sunt mari de la regiune la regiune.
7. Curățați și scurgeți pompa, carcasa filtrului și furtunurile. Scoateți și aruncați vechiul cartuș filtrant (păstrați un cartuș de rezervă pentru sezonul următor).
8. Aduceți componentele pompei și filtrului în interior și depozitați-le într-un loc sigur și uscat, de preferat, cu o temperatură între 32 grade Fahrenheit (0 grade Celsius) și 104 grade Fahrenheit (40 grade Celsius).


## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

**ÎNTREȚINEREA ȘI GOLIREA PISCINEI**

**PLOAIE EXCESIVĂ:** Pentru a evita deteriorarea piscinei, goliți imediat apa de ploaie care provoacă depășirea nivelului maxim al apei.

**Golirea piscinei și depozitarea pe termen lung**

1. Verificați reglementările locale pentru a vedea care sunt indicațiile specifice referitoare la aruncarea apei din piscină.
2. Asigurați-vă că bușonul de golire din interiorul piscinei este bine fixat în poziție.
3. Scoateți capacul de pe supapa de golire de la exteriorul peretelui piscinei.
4. Atașați capătul mamă al furtunului de grădină la adaptorul de furtun aprobat (3).
5. Așezați celălalt capăt al furtunului într-o zonă în care apa poate fi golită în siguranță, la distanță de casă.
6. Atașați adaptorul de furtun (3) la supapa de golire. **OBSERVAȚIE: Adaptorul va determina deschiderea bușonului de golire din interiorul piscinei și apa va începe să se scurgă imediat.**
7. Pentru ca golirea piscinei să fie completă, inclinați piscine în sens opus supapei de golire pentru ca apa să se scurgă complet.
8. Deconectați furtunul și adaptorul când ați terminat.
9. Reintroduceți bușonul de golire în supapa de golire din interiorul piscinei, în vederea depozitării.
10. Puneți la loc capacul de golire, pe partea exterioară a piscinei.
11. Dezumflați complet cercul superior și scoateți toate piesele de instalare.
12. Asigurați-vă că piscina și piesele sunt complet uscate înainte de a o împături. Lăsați piscina să stea la soare timp de o oră (vezi imaginea 6). Presărați pudră de talc pentru a împiedica lipirea vinilului și a absorbi eventuala apă rămasă.
13. Creați o formă pătrată. Începeți dintr-o parte și pliați o șesime de liner de două ori. Faceți același lucru în partea opusă (vezi imaginile 7.1 și 7.2).
14. După ce ați creat două părți pliate opuse, împăturiți-le pe una peste cealaltă, ca și cum ați închide o carte (vezi imaginile 8.1 și 8.2).
15. Aduceți cele două capete la mijloc (vezi imaginea 9).
16. Împăturiți-l unul peste celălalt ca și cum ați închide o carte și presați linerul (vezi imaginea 10).
17. Depozitați linerul și accesoriile într-un loc uscat, cu o temperatură între 32 grade Fahrenheit (0 grade Celsius) și 104 grade Fahrenheit (40 grade Celsius).
18. Cutia originală poate fi utilizată pentru depozitare.



**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI**

**REMEDIEREA PROBLEMELOR**

PROBLEMĂ	DESCRIERE	CAUZĂ	SOLUȚIE
<b>ALGE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apă verzuie.</li> <li>• Pete verzi sau negre pe linerul piscinei.</li> <li>• Linerul piscinei este alunecos și /sau miroase urât.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concentrația de clor și pH-ul trebuie reechilibrate.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clorurați apa cu o doză de șoc. Aduceți pH-ul la nivelul recomandat de vânzătorul piscinei.</li> <li>• Aspirati fundul piscinei.</li> <li>• Mențineți concentrația potrivită de clor.</li> </ul>
<b>APĂ COLORATĂ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa devine albastră, maro sau neagră atunci când este tratată pentru prima dată cu clor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuprul, fierul sau manganul din apă se oxidează în contact cu clorul adăugat Problema frecventă.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aduceți pH-ul la nivelul recomandat.</li> <li>• Folosiți filtrul până când apa este curată. Înlocuiți frecvent cartușul.</li> </ul>
<b>MATERII STRAINE PE SUPRAFAȚA APEI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa este tulbure sau lăptoasă.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Apă dură" provocată de nivelul prea ridicat al pH-ului.</li> <li>• Concentrația de clor este redusă.</li> <li>• Materii străine în apă.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corecți pH-ul. Contactați dealerul piscinei pentru tratarea apei.</li> <li>• Verificați concentrația potrivită de clor.</li> <li>• Curățați sau înlocuiți filtrul.</li> </ul>
<b>NIVELUL APEI ESTE FOARTE SCĂZUT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivelul este mai scăzut decât în ziua anterioară.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fisură sau gaură în linerul piscinei sau în furtunuri. Strângeți capacele.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparați cu kitul de peticire.</li> <li>• Strângeți manual toate capacele.</li> </ul>
<b>SEDIMENTE PE FUNDUL PISCINEI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mizerie sau nisip pe fundul piscinei.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizare extensivă, intratul și ieșitul din piscină.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Folosiți aspiratorul de piscină Intex pentru a curăța fundul acesteia.</li> </ul>
<b>REZIDUURI LA SUPRAFAȚĂ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frunze, insecte etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piscina este prea aproape de copaci.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Folosiți plasa (skimmerul) Intex.</li> </ul>

**SIGURANȚA ACVATICĂ GENERALĂ**

Recrearea în apă este distractivă și are efect terapeutic. Cu toate acestea, prezintă și riscuri de rănire și survenire a decesului. Pentru a reduce riscul de accidente, citiți și urmați toate avertismentele și instrucțiunile de pe produs, ambalaj și prospect. Rețineți, totuși, că avertismentele, instrucțiunile și măsurile de siguranță se referă la cele mai obișnuite riscuri acvatice, dar nu acoperă toate riscurile și / sau pericolele.

Pentru precauții suplimentare, familiarizați-vă și cu următoarele instrucțiuni generale, precum și cu instrucțiunile organizațiilor de siguranță recunoscute la nivel național:

- Solicitați supravegherea constantă. Desemnați o persoană adultă ca "salvamar", mai ales dacă prin preajma piscine sunt copii.
- Învățați să înotați.
- Acordați timp învățării procedurilor de resuscitare cardiopulmonară și acordării primului ajutor.
- Informați persoana / persoanele care supraveghează copiii dumneavoastră asupra riscurilor potențiale și asupra utilizării de dispozitive de protecție, cum ar fi ușile închise, balustradele etc.
- Învățați-i pe copii ce să facă în caz de urgență.
- Apelați întotdeauna la bunul simț și la discernământ atunci când vă bucurați de activitățile acvatice.
- Supravegheați, supravegheați, supravegheați.

**PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI**