

Îndepărtarea grinzilor orizontale

Apa din piscină trebuie golită înainte de îndepărtarea grinzilor orizontale din bazinul PVC. Țevile verticale sau în formă de U - trebuie, de asemenea, îndepărtate. Agitați țevile verticale sau în formă de U-pentru a le separa de țevile orizontale. Astfel veți facilita scoaterea grinzilor orizontale din bazinul PVC.

Urmați pașii menționați pentru a îndepărta rapid și ușor grinzile orizontale la dezasamblarea piscinei:

PASUL 1: Trageți materialul bazinului piscinei departe de grindă

PASUL 2: Repetați această procedură de-a lungul grinzii

Fiți atenți! Nu utilizați săpun sau apă în acest proces. Acest lucru ar lipi grinda de folia de PVC a bazinului piscinei.



PASUL 3: Pe parcursul scoaterii grinzii din bazinul PVC, rotiți-o dintr-o parte în alta.

Întoarcerea grinzii va facilita procesul de îndepărtare a foliei PVC din piscină.



În cazul în care aveți probleme la îndepărtarea grinzilor orizontale PVC, vă rugăm să contactați **Centrul Service local pentru asistență suplimentară.**