

INTEX®

Evacuarea aerului la pompa de nisip

Mai jos puteți găsi pașii de evacuare a aerului la pompa de filtrare a nisipului. Vă rugăm să verificați dacă aveți o supapă cu 4 căi sau cu 6 căi. În cazul în care aerul nu este evacuat în mod corespunzător de la pompă, aceasta va afecta performanța pompei în sine.



Evacuarea aerului la pompa de nisip cu supapă cu 4 căi

- Pasul 1:** Deconectați pompa de nisip și scoateți ștecherul din priză
- Pasul 2:** Rotiți supapa cu 4 căi la poziția "N"
- Pasul 3:** Deschideți supapa de aer de pe carcasa motorului
- Pasul 4:** De îndată ce apa iese din evacuare, puteți repune capacul pe evacuare
- Pasul 5:** Apoi slăbiți capacul de pe orificiul de scurgere al supapei cu 4 căi
- Pasul 6:** De îndată ce doar apă iese din scurgere, puteți pune capacul înapoi pe canal de scurgere
- Pasul 7:** Setați supapa cu 4 căi în poziția filtrului și porniți pompa



Evacuarea aerului la pompa de nisip cu supapă cu 6 căi

- Pasul 1:** Deconectați pompa de nisip și scoateți ștecherul din priză
- Pasul 2:** Rotiți supapa cu 6 căi la poziția "N"
- Pasul 3:** Deschideți supapa de eliberare a aerului de pe carcasa motorului (prefiltru)
- Pasul 4:** De îndată ce apa iese din evacuare, puteți repune capacul pe evacuare
- Pasul 5:** Deșurubați ușor furtunul de conectare din partea superioară a supapei cu 6 căi (Nu deșurubați complet)
- Pasul 6:** De îndată ce doar apă iese din scurgere, puteți pune capacul înapoi pe canal de scurgere
- Pasul 7:** Setați supapa cu 6 căi în poziția filtrului și porniți pompa

Dacă problema nu s-a rezolvat în modul acesta, vă rugăm **să contactați centrul de service pentru asistență suplimentară.**