

INTEX®

Aerisirea filtrului cu cartuș

Dacă aveți mult aer în filtrul sau în circuitul de filtrare, debitul de apă va fi redus iar filtrul va începe să scoată un sunet de zăngănit. Poate chiar să înceteze complet să funcționeze. Aerul trebuie să fie eliberat din el pentru ca acesta să poată funcționa din nou corespunzător. Vă rugăm să urmați pașii de mai jos:

Pasul 1: Opriți filtrul.

Pasul 2: Rotiți ventilul de aerisire din partea superioară a capacului filtrului în sens invers acelor de ceasornic. (figura 1)

Pasul 3: Aerul ar trebui să înceapă să iasă din ventil.

Pasul 4: În momentul în care începe să curgă apa, închideți ventilul rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. (figura 2 și 3)

Pasul 5: Aerul din filtru a fost acum evacuat corespunzător și poate fi pornit din nou.

Tip mai vechi de filtru cu cartuș



*La noile modele de filtre cu cartuș,
aerisirea funcționează în același mod.*

